

Informasjon om din WiFi 6 MESH Extender

I denne esken ligger en WX5600 Extender som skal utvide nettet til din WiFi 6 ruter.

Med MESH blir trådløsnettene slått sammen til ett navn, det betyr at nettet på ruterens som før het for eksempel ZyxelA-BCD_5G slås sammen med det opprinnelige nettet og de oppleves som ett nett i stedet for to.

OPPKOBLING

1. Koble den medfølgende kabelen i Lan 1 på WX5600 og deretter i en av de gule LAN portene på WiFi 6 ruterens din.
2. Slå på strømmen på WX5600 og la den stå på i 5 minutter. Den kommer til å blinke en del mens den kopierer innstillingene fra hovedruterens.
3. Slå av WX5600 og ta ut kabelen, plasser den innen rekkevidde av hovedruterens og slå den på igjen.

Signal indikatoren i fronten på WX5600 lyser grønt hvis plasseringen er bra, oransje hvis den står for nært og rødt hvis den står for langt unna.

