

## Informasjon om din Zyxel WiFi 6 ruter

---

Navnet og passordet for ditt trådløse nett finner du som «Wireless Key» på et kort bakpå ruterens. På mobile enheter kan du også scanne QR-koden for å koble direkte til det trådløse nettet.

WiFi 6 er standarden for neste generasjon trådløse nett som gir høyere hastighet, økt stabilitet og rekkevidde og kan kommunisere med flere enheter samtidig.

WiFi 6 er bakoverkompatibel med eldre standarder, men noen enheter kan få problemer med å finne det trådløse nettet. Hvis dette oppstår, ber vi deg ta kontakt med oss.

### OPPKOBLING

1. Sett strømadapter i POWER-kontakten på ruterens og i stikkontakten på veggen.
2. Sett fiberkabelen inn i fiberporten (markert i rødt)
3. Skru på ruterens med ON/OFF - knappen.

Vi anbefaler å plassere ruterens en sentral plass i rommet. Brakett for veggmontering ligger i esken. Avstanden mellom skruene er 130 mm.

