

## Informasjon om din WiFi 6 Extender

---

I denne esken ligger en i3560 som skal utvide WiFi-nettet til din eksisterende Icotera ruter. Trådløsnettene vil bli slått sammen, det betyr at navnet og passordet på ruterens kopieres over til Extender som vil gi utvidet dekning.

### OPPKOBLING

1. Slå på strømmen på i3560 og vent til statuslampen går fra oransje til hvit.
2. Hold inne knappen merket med WPS på baksiden av ruterens din. Hold inne til statuslampen begynner å blinke blått (etter ca. 5 sekunder).
3. Hold deretter inne WPS knappen på i3560 extenderen. Hold inne til statuslampen begynner å blinke blått (etter ca. 5 sekunder).

Enhetene vil nå snakke sammen og kopiere over nettverksnavn og passord fra ruterens. i3560 oppgraderes og restarter etterpå. Den vil lyse fast grønn når den er klar til å plasseres ut på et egnet sted.



**WPN knapp på i3560**